



Для калибровки датчик необходимо поместить в среду с температурой 0 градусов цельсия и подождать пока температура перестанет изменяться. Отключить питание. Нажать кнопку Ок. Подать на прибор питание. После появления цифр на индикаторе отпустить кнопку Ок. Кнопкой М выбрать из меню сообщение ЮС и подтвердить нажав кнопку ОК. Далее кнопкой М выбрать сообщение OFS и подтвердить кнопкой Ок. Появится число соответствующее температуре до калибровки. Повторно нажав Ок происходит калибровка ноля и на индикаторе появляется число 0 (ноль). Далее кнопкой М выбираем сообщение ЗАП и подтверждаем нажав кнопку Ок. Калибровка ноля закончена. Питание можно снять (калибровочный коэффициент ноля уже записан в энергонезависимой памяти).